

Objet	Prévention des fuites d'huile du tube	
Temps nécessaire	1 minute de préparation	3 minutes d'exécution
Période	Début de la journée de travail	Restaurants ouverts 24 h sur 24 : ???

Icônes de danger


## Outillage et fournitures



Tournevis à tête plate

## Marche à suivre

### 1 Retirer le bac de vidange de filtre

Ouvrir la porte, relever la butée de bac de vidange et retirer celui-ci en se servant de sa poignée.



#### Surfaces très chaudes

Ce bac pourrait être très chaud! Utiliser un chiffon ou gant de protection pour ne pas risquer de se brûler.



### 2 Vérifier les joints toriques

Contrôler visuellement les 3 joints toriques du tube de bac de vidange de filtre pour voir s'ils sont fendillés ou rompus et les remplacer si nécessaire.



### 3 Remise en place des joints toriques

Faire levier sur le joint torique avec un petit tournevis plat et le retirer de l'extrémité du tube. Faire rouler le joint neuf jusque dans la rainure du tube.

