

Objet Prévention des fuites d'huile du tube

Temps nécessaire 5 minutes pour examen et remplacement si nécessaire

Période En dehors des périodes de filtrage de la friteuse

Symboles de danger  Huile très chaude  Surfaces très chaudes  Pièces mobiles  Sols glissants

Outillage et fournitures



Tournevis platt

Marche à suivre

1 Retirer le bac de vidange de filtre

Ouvrir la porte, relever la butée de bac de vidange et retirer celui-ci en se servant de sa poignée



Surfaces très chaudes

Ce bac pourrait être très chaud! Utiliser un chiffon ou gant protecteur pour éviter des brûlures graves.



2 Vérifier les joints toriques

Contrôler visuellement les 3 joints toriques du tube de bac de vidange de filtre pour voir s'ils sont fendillés ou rompus et les remplacer si nécessaire.



3 Remise en place des joints toriques

Faire levier sur le joint torique avec un petit tournevis plat et le retirer de l'extrémité du tube. Faire rouler le joint neuf jusque dans la rainure du tube. Avant de repousser le bac de vidange de filtre en position, lubrifier les joints toriques du tube de filtre avec de l'huile froide.

